



施工说明:

1. 拆除原有彩板及防水，拆除后外运。
2. 在原有球型网架球型节点上钢板焊接镀锌方管托柱 100*100*4，间隔3米球型节点托柱上方安装屋面梁，采用镀锌方管 100*100*4焊接。
3. 安装檩条，采用镀锌C型钢C140*50*20*2.2，檩条间距2米布置。
4. 檩条上方安装75mm厚玻璃丝棉夹芯彩板（轻 20-40Kg/m³）或75mm厚岩棉夹芯彩板屋面（重140-160Kg/m³）。
5. 原有球型网架人工除锈后，刷红丹防锈漆底漆2遍、面漆2遍。
6. 屋面四周均采用单彩板包边封堵。